

Anleitung FRITZ!WLAN Repeater:

1. Packen Sie den FRITZ!WLAN Repeater aus.

2. Suchen Sie eine geeignete Steckdose (am besten in der Nähe des Kinderzimmers).

 Der Repeater wird nun im WLAN Netzwerk unter dem Namen "FRITZ!WLAN Repeater 310" angezeigt. Verbinden Sie sich nun mit einem WLAN-fähigen Gerät damit.
 Passwort: 00000000 (acht Mal die Null).

4. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie "<u>http://fritz.repeater</u>" in die Adresszeile ein.

5. Legen Sie nun ein Kennwort für die Konfiguration des FRITZ!WLAN Repeaters an. Bitte notieren Sie sich das Kennwort und geben Sie es nicht an Ihre Kinder weiter.

FRITZ!WLAN Repeater 310 :
Willkommen bei FRITZ!WLAN Repeater
Vergeben Sie ein FRITZIWLAN Repeater-Kennwort zum Schutz Ihrer persönlichen Daten, Einstellungen und Zugangsdaten gegen unberechtigte Zugriffe. FRITZIWLAN Repeater- Kennwort
Achtung:
Notieren Sie sich jetzt das von Ihnen vergebene FRITZIWLAN Repeater-Kennwort.
Der Zugang zum FRITZIWLAN Repeater ist nur nach Eingabe des hier festgelegten Kennworts möglich. Bewahren Sie es daher gut auf.
Ohne das Kennwort können Sie die Benutzeroberfläche erst wieder öffnen, wenn Sie den FRITZIWLAN Repeater auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt haben. Dabei gehen alle Einstellungen in des FRITZIWLAN Repeaters verloren.
ок

6. Es startet nun der Einrichtungsassistent, drücken Sie auf "Weiter".

FRITZ!WLAN Repeater 310	:
FRITZ!WLAN Repeater einrichten	
Willkommen beim Einrichtungsassistenten des FRITZ!WLAN Repeaters. Der Assistent unterstützt Sie bei der Anmeldung des FRITZIWLAN Repeaters an dem zu erweiternden Funknetzwerk.	
Weiter Abbrechen	



7. Wählen Sie WLAN-Brücke aus und drücken Sie auf weiter.

FRITZ!WLAN Repeater 310	:
FRITZ!WLAN Repeater einrichten	
 WLAN-Brücke Wenn FRITZIRepeater als "WLAN-Brücke" eingesetzt wird, wird er per WLAN mit der FRITZIBox (dem Router) verbunden. Die Netzwerkgeräte können Sie über WLAN mit FRITZIRepeater verbinden. 	
Zurück Weiter Abbrechen	

8. Wählen Sie nun Ihr WLAN-Netzwerk aus, welches Sie zu Hause verwenden und drücken Sie auf "Weiter".

EDITZ!	FRITZ!WLAN Repeater 31	0		
	FRITZ!WLAN Repeater einrichten			
	Gefundene Funknetze (WLAN) Markieren Sie in dieser Liste das Funknetz, das S	ie erweitern mö	chten.	
	Name (SSID)	Kanal	MAC-Adresse	Verschlüsselung
	🗉 🔶 ЫСН	6	30:91:8F:7F:B7:A5	WPA+WPA2
	HUAWEI-E5172-181F	1	34:CD:BE:C7:18:1F	WPA2
			Funknetz nicht	gefunden? Liste aktualisieren
	Hinweis: Die FRITZIBox (der WLAN-Router) muss dem FRI FRITZIBox muss dazu im Bereich "WLAN / Sicher	TZIWLAN Repeat heit" die Option	er den Aufbau einer WLAM "Alle neuen WLAN-Geräte	N-Verbindung erlauben. In der 2 zulassen" aktiviert sein. Dies
	entspricht auch dem Auslieferungszustand der F	RITZIBox.	Turkalı	Weiter
			Zurück	Weiter Abbrechen



9. Geben Sie nun das WLAN-Passwort Ihres Heimnetzwerks ein und drücken Sie auf "Weiter".

Eptr7	FRITZ!WLAN Repeater 310	:
	FRITZ!WLAN Repeater einrichten	
	Geben Sie an, wie die WLAN-Verbindung des ausgewählten Funknetzes 'HUAWEI-E5172-181F' verschlüsselt wird: WPA-Verschlüsselt Geben Sie den WLAN-Netzwerkschlüssel von 'HUAWEI-E5172-181F' ein. WPA-Modus WPA2 (CCMP) (maximal 63 Zeichen)	
	Zurück Weiter Abbrechen	

10. Die Einrichtung des FRITZ!WLAN Repeater 310 ist abgeschlossen. Drücken Sie nun auf "Fertigstellen" und danach "zur Übersicht".

Fabr71	FRITZ!WLAN Repeater 3	10 :
	FRITZ!WLAN Repeater einrichten	
	Ihr Repeater wird zur Erweiterung des folgen sie für die WLAN-Anbindung der Netzwerkger	den Funknetzes eingerichtet. Drucken Sie die Einstellungen aus, Sie benötigen äte an das Heimnetz.
	Zugangsart	WLAN-Brücke
	Zu erweiterndes Funknetz	HUAWEI-E5172-181F
	MAC-Adresse des Funknetzes	34:CD:BE:C7:18:1F
	Verschlüsselung	WPA2
	WLAN-Netzwerkschlüssel	BGB0RTJHB0G
		Zurück Fertigstellen Druckansicht Abbrechen

11. Das Gerät verbindet sich nun automatisch mit dem WLAN.

Mit dem Button "Zur Übersicht" sollte sich das Interface des Repeaters öffnen.

11.1 Für den Fall, dass das Interface nicht angezeigt wird, öffnen Sie ein Explorer Fenster, und geben in die Adresszeile "Netzwerk" ein. Bestätigen Sie mit Enter.





11.2 Der Repeater sollte nun angezeigt werden. Mit einem Doppelklick darauf gelangen Sie in das Web-Interface.



Wenn Ihnen der Repeater nicht angezeigt wird, könnte das daran liegen, dass Windows das Netzwerk als "Öffentlich" eingerichtet hat. Dies können Sie wie folgt ändern: Ihnen wird eine helle gelbe Leiste unter der Adresszeile angezeigt. Führen Sie einen Rechtsklick darauf aus und wählen Sie den ersten Punkt ("Netzwerkerkennung und Dateifreigabe aktivieren"). Nun öffnet sich ein Dialogfeld, wählen Sie die 1. Option: "Nein, das Netzwerk, zu dem eine Verbindung besteht, zu einem privaten Netzwerk machen".

www.helpm.at _



12. Machen Sie nun einen Doppelklick auf "FRITZ!WLAN Repeater 310". Geben Sie das vorhin angegebene Kennwort ein.

C 🛈 Nicht sicher 10.0.0.214		
FRITZ!	FRITZ!WLAN Repeate	r 310
	Willkommen bei FRITZ!WLAN Repeater	
	Melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an.	
	Kennwort	
	Kennwort vergessen?	nmelden

13. Sie befinden sich nun im Hauptmenü:



14. Klicken Sie links auf den Reiter "WLAN" und dann auf "Funknetz". Sie können nun einen Namen für das WLAN der Kinder einstellen. Klicken Sie nach Eingabe auf "Übernehmen".

Entry)	FRITZ!WLAN Repeate	er 310			
	WLAN > Funknetz				
 G Übersicht C Heimnetz-Zugang G Netzwerk 	Ihr FRITZIWLAN Repeater kann ein WLAN anmelden. Sie sehen die Liste der bekan Bekannte WLAN-Geräte Die Liste zeiet die WLAN-Geräte, die zur	N-Funknetz bereitstellen Inten WLAN-Geräte und Zeit mit dem FRITZIWI A	. Der Name des Funknetzes ist f können diese bearbeiten und e N Reneater verbunden sind ode	frei wählbar, Sobald inschränken. er dem FRITZIWLAN	das Funknetz aktiv geschaltet ist, könne
S WLAN ^	Name	IP-Adresse	MAC-Adresse	Datenrate (Mbit/s)	Eigenschaften
Funkkanal	🛜 Patrick-Laptop	10.0.215	44:85:00:19:A5:46	144 / 77	n / 20 MHz WPA2, 2 x 2
Sicherheit	🛜 PC-10-0-0-218	10.0.218	70:70:0D:A5:8C:E1	144 / 70	n / 20 MHz WPA2, 2 x 2
Gastzugang	android-4baa82ba23765a26	10.0.203	0C:B3:19:26:1C:69	65 / 49	n / 20 MHz WPA2, 1 x 1
() System					
stenten	Erfolglose Anmeldeversuche zeigen 👻				
	Funknetz				
	 WLAN-Funknetz aktiv Das WLAN-Funknetz Ihres FRITZIWLA 	AN Repeaters ist für ande	re WLAN-Geräte mit einem Nar	nen, der sogenannt	en SSID, sichtbar.
	Name des WLAN-Funknetzes (SSID)	ler			
John Handhuch, Time & Triale	Name des WLAN-Funknetzes sich	htbar			
Newsletter avm.de	MAC-Adresse E0:2	28:6D:F3:91:1E			

15. Klicken Sie dann links im Reiter-Menü "WLAN" auf "Sicherheit". Sie können nun das Passwort für das WLAN Netzwerk Ihrer Kinder festlegen. Abschließend klicken Sie nun wieder auf "Übernehmen".





16. Ihnen wird nun ein Infoblatt mit dem Passwort für das WLAN Netzwerk Ihrer Kinder angezeigt. Die Kinder können sich nun mit ihrem eigenen WLAN verbinden.

WLAN-Zugang

WLAN Zugangsdaten FRITZ!WLAN Repeater 310

Für den Zugang ins Internet per WLAN wird zur Anmeldung der Name des Funknetzes (SSID) und der WLAN-Netzwerkschlüssel benötigt. Mehr Informationen unter http://fritz.box

Name des Funknetzes (SSID)	Kinder
WLAN-Standard	11n+11g
WLAN-Netzwerkschlüssel	helpmobilekindertest
Verschlüsselungsart	WPA2 (CCMP)

Dieser QR-Code vereinfacht die Einrichtung des WLAN-Zugangs in Smartphones. Für eine besonders komfortable Nutzung des QR-Codes wird die <u>"FRITZIApp WLAN"</u> (Android) empfohlen.



www.helpm.at _



Drahtlosnetzwerkver	bindung	^	
Kinder	Verbunden	llee	
		-	

18. Drücken Sie nun links auf "Zeitschaltung" und entfernen Sie den Haken bei "Einstellungen der Zeitschaltung von der FRITZ!Box übernehmen".

Entry!	FRITZ!WLAN Repeater 310
	WLAN > Zeitschaltung
😧 Übersicht	Das Abschalten des Funknetzes (WLAN) spart Strom. Sie können WLAN jederzeit über den WLAN-Taster aktivieren.
 Reimnetz-Zugang Interverk WLAN ∧ Funknetz Funkkanal Sicherbeit 	WLAN Zeitschaltung aktivieren Zeitschaltung für das WLAN-Funknetz verwenden Einstellungen der Zeitschaltung von der FRITZIBox übernehmen Das Funknetz wird erst abgeschaltet, wenn kein WLAN-Netzwerkgerät mehr aktiv ist. WLAN taglich abschalten von Die Heiner bis WLAN nach Zeitplan abschalten
Zeitschaltung	Übernehmen Aktualisieren Abbrechen
Gastzugang () System Systenten	

19. Nun wählen Sie noch die Option "Das Funknetz wird erst abgeschaltet, wenn kein WLAN-Netzwerkgerät mehr aktiv ist" ab.

Sie können nun festlegen, dass sich das WLAN für die Kinder täglich zwischen einer bestimmten Zeit ausschaltet. Abschließend drücken Sie wieder auf "Übernehmen".

WLAN Zeitschaltung aktivieren
Zeitschaltung für das WLAN-Funknetz verwenden
Einstellungen der Zeitschaltung von der FRITZIBox übernehmen
Das Funknetz wird erst abgeschaltet, wenn kein WLAN-Netzwerkgerät mehr aktiv ist.

- WLAN täglich abschalten von 21 :00 bis 06 :00 Uhr.
- WLAN nach Zeitplan abschalten



Alternativ können Sie auch einen bestimmten Zeitplan für bestimmte Wochentage festlegen.

WLAN Zeitschaltung aktivieren

- Zeitschaltung f
 ür das WLAN-Funknetz verwenden
 - Einstellungen der Zeitschaltung von der FRITZIBox übernehmen
 - Das Funknetz wird erst abgeschaltet, wenn kein WLAN-Netzwerkgerät mehr aktiv ist.
 - WLAN täglich abschalten von 21 :00 bis 06 :00 Uhr.
 - WLAN nach Zeitplan abschalten



Wenn es einmal schnell gehen muss, können Sie auch einfach den Repeater aus der Steckdose ziehen und das WLAN Netzwerk der Kinder ist kurzzeitig unterbrochen.

Sollten Sie das Passwort vergessen haben, können Sie einfach die Taste auf dem Gerät 15 Sekunden lang drücken. Das Gerät wird dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Einrichtung beginnt von vorne.